

Návod na obsluhu



Lambdatronic P 3200

Pro kotel na pelety Fröling P4 Pellet (od verze 50.04 - Build 04.08)



Přečtěte si návod k obsluze a bezpečnostní pokyny a dbejte na jejich dodržování!! Změny vyhrazeny!

S WHG s.r.o. 40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic

+420 739 444 333 info@froling.cz www.froling.cz Poznámky:

Czech Republic

1 Všeobecně	5
O tomto návodu	5
Bezpečnostní pokyny	5
2 Přehled základních funkcí	6
Ovládací tlačítka a displej	6
2.1.1 Navigační tlačítka	
2.1.2 Stavová LED dioda	
2.1.3 Funkční tlačítka	
7 1 4 Grafický displai	۵
2.1.5 Provozni stavy	11
3 Spuštění zařízení	12
3.1 Přísun paliva do spalovací komory	
3.2 Spuštění kotle	
Automatický režim	
Letní režim	
3.3 Nastavení parametrů	13
3 4 Nastavoní času	15
J.4 Naslaveni casu	13
4 Přehled menu a parametrů	17
4.1 Menu - Topení	18
4.1.1 Ukazatelé stavu topného okruhu	
4.1.2 Nastavení teploty topného okruhu	
4.1.3 Doby topení topného okruhu	
4.2 Menu - Voda	19
4.2.1 Ukazatelé stavu bojleru	
4.2.2 Nastavení teplot bojleru	
4.2.3 Doby ohřevu bojleru	
4.3 Menu - Solar	21
4.3.1 Ukazatelé stavu solárního systému	
4.3.2 Nastavení teplot solárního systému	
4.4 Menu - Zásobník	21
4.4.1 Ukazatelé stavu vvrovnávacího zásobníku	
4.4.2 Nastavení teplot pro vyrovnávací zásobník	
4.5 Menu - Kotel	22
4 5 1 Ukazatelé stavu kotle	
4.5.2 Nastavení teplot kotle	
4.6 Menu - Kotel 2	23
	20
S WHG s.r.o.	+420 739 444 333
40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí	info@froling.cz

www.froling.cz

Ι

	4.6.1 Ukazatelé stavu druhého kotle 4.6.2 Nastavení teplot druhého hořáku	
4.7 M	lenu - Pelety 4.7.1 Palivo – doby plnění	24 24
4.8 M	lenu – Síťové čerpadlo 4.8.1 Ukazatelé stavu síťového čerpadla 4.8.2 Nastavení teplot síťového čerpadla	25
4.9 M	lenu – Rozdílový regulátor (Výstup řízení rozdílové teploty) 4.9.1 Ukazatelé stavu rozdílového regulátoru 4.9.2 Nastavení teplot rozdílového regulátoru	26
4.10	Menu – Cirkulační čerpadlo 4.10.1 Ukazatelé stavu cirkulačního čerpadla 4.10.2 Nastavení teplot cirkulačního čerpadla 4.10.3 Nastavení času cirkulačního čerpadla	26 26 27 27
4.11	Menu – Ručně 4.11.1 Ruční provoz	28

Vážený zákazníku!

Přečtěte si prosím a dodržujte návod k použití včetně bezpečnostních pokynů a ponechte je v bezprostřední blízkosti u kotle za účelem nahlédnutí do nich.

1 Všeobecně

O tomto návodu

Tento návod k použití obsahuje důležité informace ohledně obsluhy, elektrického zapojení a odstraňování poruch řízení Lambdatronic P 3200. Uvedeny jsou všechny parametry, které jsou viditelné v obslužné úrovni servisního technika.

Díky neustálému zdokonalování našich produktů se mohou vyobrazení a obsah nepatrně lišit. Pokud objevíte chyby, informujte nás prosím. Technické změny vyhrazeny!

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Dotýkání se horkých povrchů a rour pro odvod spalin.



Možné popáleniny!

Před pracemi na/v kotli:

ρ Kotel řízeně odstavit pomocí servisního tlačítka a vyčkat, dokud nebude dosaženo stavu "Hořák VYP" a kotel nevychladne.

POZOR

Práce na elektrických dílech.

Nebezpečí zranění elektrickým proudem!

- ρ Práce na elektrických komponentech svěřit autorizovanému odbornému personálu!
- ρ Dodržovat platné předpisy a normy!
 - + Práce na elektrických komponentech ze strany neoprávněných osob je všeobecně zakázáno!
- + Dále je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny, normy a směrnice uvedené v návodu na použití ke kotli!

S WHG s.r.o. 40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic +420 739 444 333 info@froling.cz www.froling.cz

2 Přehled základních funkcí

Ovládací tlačítka a displej



2.1.1 Navigační tlačítka

Navigační tlačítka slouží pro pohyb v menu a pro změnu hodnot parametrů.

Tlačítko	Funkce při		
Šipka NAHORU	Navigace: pro pohyb	v menu směrem nahoru	
	Změna parametrů:	krátké stisknutí tlačítka: zvýšení hodnoty delší stisknutí tlačítka: zvýšení hodnoty po desítkách dlouhé stisknutí tlačítka (> 10 s): zvýšení hodnoty po stovkách	
	Navigace: pro pohyb	v menu směrem dolů	
Šipka DOLŮ	Změna parametrů:	krátké stisknutí tlačítka: snížení hodnoty delší stisknutí tlačítka: snížení hodnoty po desítkách dlouhé stisknutí tlačítka (> 10 s): snížení hodnoty po stovkách	
	Navigace: otevření zvoleného menu		
Tlačítko ENTER	Změna parametrů:	krátké stisknutí tlačítka: Uvolnění parametru pro změnu resp. uložení parametru	
	Navigace: pro pohyb	z nadřazeného menu zpět	
Tlačítko ZPĚT	Změna parametrů:	krátké stisknutí tlačítka: Hodnota parametru se neuloží dlouhé stisknutí tlačítka: Zpět na základní obrazovku bez uložení	

2.1.2 Stavová LED dioda

Stavová LED dioda ukazuje provozní stav zařízení:

- zelené blikání: KOTEL AKTIVNÍ
- červené blikání: VAROVÁNÍ nebo PORUCHA

S WHG s.r.o. 40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic +420 739 444 333 <u>info@froling.cz</u> www.froling.cz

2.1.3 Funkční tlačítka

Funkční tlačítka Lambdatronic P 3200 mají dvojí funkčnost. Krátkým nebo dlouhým stisknutím tlačítek lze vyvolat různé funkce, přičemž pro délku stisku tlačítka platí následující:

> krátké stisknutí tlačítka < 1 s. dlouhé stisknutí tlačítka > 4 s.

Stisk tlačítka		Funkce / Symbol ve stavovém řádku		
8	krátce	režim čištění komí- nu	Zařízení bude 30 min. pracovat na jmenovitou zátěž	*
Servisní program	dlouze	Servisní režim	Řízení kontrolovaně odstaví kotel a po čistícím cyklu zůstane rošt v otevřeném postavení. Sací ventilátor běží na maximum otáček a spínač dveřního kontak- tu je deaktivován.	Y
0	krátce	Automatický režim (druh provozu)	Topné okruhy a užitková voda jsou řízeny pomocí nastavených programů a časů.	ŀ
Automatický program	dlouze	Vyp.	Řízení kontrolovaně odstaví kotel a začne s čistíím cyklem. Po čistícím cyklu se kotel přepne do stavu "Hořák Vyp."	Q
			Všechny agregáty kotle jsou deaktivovány.	
	krátce	režim - párty	Pouze u pokojového ovladače!	☀
Program - párty			Po volitelné změně požadované pokojové teploty zůstane řízení topných okruhů do konce další topné doby nebo do aktivace automatického režimu v topném režimu. Funkce není možná při letním provozu.	
	dlouze	Extra topení	Topení a užitková voda budou 6 hodin ohřívány. Nastavený druh režimu bude při tom ignorován.	☀
			+ pozor: tepelná hranice vnější teploty aktivní!	
	krátce	Zobrazení infor- mačního textu	Dotaz / jasná textová informace k položkám menu nebo chybám	i
Info	dlouze	Bez funkce	∫ Strana 8, "tlačítko Info"	
	krátce	Extra plnění	Manuální plnění užitkové vody	J
Program - bojler	dlouze	Letní režim	Plnění užitkové vody dle nastaveného programu, topné okruhy jsou deaktivované.	ň
	krátce	Provoz snížení	Pouze u pokojového ovladače!	с
Program snížení			Po volitelné změně snížené teploty zůstane řízení topných okruhů do začátku další topné doby nebo do aktivace jiného provozního režimu v režimu po- klesu.	
	dlouze	Trvalé snížení	Pouze u pokojového ovladače!	С
			Teplota místnosti bude až do aktivace automatické- ho režimu snižována až na nastavenou úroveň.	

+420 739 444 333 <u>info@froling.cz</u> www.froling.cz

Tlačítko - Info



Tlačítko Info lze kdykoliv stisknout a zobrazí se informace k aktuální položce menu resp. k aktuálnímu chybovému hlášení, přičemž chybová hlášení mají nejvyšší prioritu.

Tlačítko Info v normálním režimu:





Že se jedná o informační zprávu je znázorněno rámečkem a Info-symbolem na liště se symboly.

Tlačítko Info při varování nebo při chybové zprávě:



Pokud byla chyba po jejím výskytu sice potvrzena, ale nebyla odstraněna, bude to vyznačeno pomocí varovného symbolu vpravo dole na liště se symboly.

Chyba č. 60	08:02
Čidlo v bojleru 1 va	adné

Stlačením tlačítka Info se znovu zobrazí informace k aktuálnímu chybovému hlášení.

2.1.4 Grafický displej



V obslužné úrovni servisních techniků je dodatečně signalizována v jednotlivých menu stavu funkce jednotlivých komponentů pomocí příslušného ukazatele stavu:

Ð:	0	• • i 8 <u>^</u>	
		🗛 / 🐴 / 🗛 ukazuje stav směšovačů topných okruhů	
	€, zá	$1/ {\ensuremath{ ar {e} }}_{\mathbb{P}} \dots$ zobrazí se, pokud je aktivní čerpadlo topného okruhu resp. čerpadlo sobníku.	Pouze pro servisní tehnikv
€₀, zve	/ €⊪ dac	zobrazí se, pokud je aktivní čerpadlo bojleru resp. zpětné čerpadlo ího oleje.	v menu stavů

S WHG s.r.o. 40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic

+420 739 444 333 <u>info@froling.cz</u> www.froling.cz Tlačítka, displej a provozní stavy

ukazuje, zda je zásobník (nebo olejový kotel) dostatečně teplý pro přípravu teplé vody.

2.1.5 Provozní stavy

Existuje 12 různých stavů kotle, které jsou zobrazeny nahoře vlevo na grafickém displeji:

	[Topení	08:05	
		Kotel	75 °C	
		🌡 Spaliny	150 °C	
			9	
•				
Příprava	Kotel se vyvětrá, těs	nící uzávěry se ote	vřou a lambdasor	ida se zahřeje.
Podávání	Spalovací komora se	e naplní peletami.		
Předehřátí	Dmychadlové zapalování se zapne a pelety jsou při tom tak dlouho přede- hřívány, dokud se nevytvoří vrstva řežavého uhlí. Pro tuto fázi je přísun deaktivován.			
Zapálení	Pelety jsou zapáleny po celé spalovací ko trů "Zapálení".	/ dmychadlovým za moře. Ovládání pří	ipalovačem. Plam sunu je definován	en se rozprostře o v menu parame-
Topení	Lambdatronic řídí dle	e požadovaných ho	odnot kotle spalova	ání.
Udržení plamene	Kotel nemá žádné si	nížení výkonu. Tah	a přísun jsou dea	ktivovány.
Vyčištění	Lambdatronic provác Přitom se čistí rošt a	dí čistící program (výměník tepla.	doba trvání cca 5 i	minut).
Čekací doba odstavení	Pokud byl kotel během zapalovacích procesů (zatopení, předehřátí, zapá- lení) přerušen, musí vyčkat po definovaný časový úsek než začne další pokus o start.			
Čekací doba odstavení 1	Tah běží, aby se spá	álily zbývající pelety	/. Přísun je deaktiv	vován.
Čekací doba odstavení 2	Zařízení se dále větr	rá pomocí komínov	ého sání. Přísun j	e deaktivován.
Porucha	POZOR – Vyskytla s	se porucha!		
Hořák Vyp.	Lambdatronic řídí př jsou deaktivovány.	ipojené topné kom	oonenty. Všechny	agregáty kotle

3 Spuštění zařízení

3.1 Přísun paliva do spalovací komory

Při prvním uvedení do provozu nejsou v přikladači žádné pelety:

- ρ Parameter "Manuální plnění nádoby na pelety" nastavit na ZAP.
 - ∑ Nádoba se naplní peletami, při plném stavu 100% se automaticky vypne a nastaví parametr opět na VYP.
- ρ Parameter "Palivo manuálně do spalovací komory" nastavit na ZAP
- ρ Jakmile se do spalovací komory dostanou první pelety, nastavte parametr opět na VYP.
 - + Proces sledujte průhledovým okénkem zásobovacího šneku.
 - + Pokud byl parametr nastaven zpět příliš pozdě a tím došlo k pokrytí roštu peletami, je nutné jej v ručním režimu otevřít, aby mohly pelety spadnout dolů a aby nedošlo k přeplnění při spuštění zařízení a tím k možnému vzplanutí!

3.2 Spuštění kotle

Automatický režim

- ρ Na ovládání stisknout
 - ∑ Topné okruhy a užitková voda budou řízeny dle nastavených programů a časů!
 - ∑ Ve stavovém řádku grafického displeje se zobrazí symbol hodin!

Druhy provozu v automatickém režimu





Zimní režim	Lambdatronic řídí dle nastaveného časového programu topení a užitkovou vodu. Kotel je neustále udržován na požadované teplotě.
Přechodný režim	Přechodný režim bez zásobníku: Kotel pracuje jen během nastavených časů a při požadavku na teplo z topných okruhů nebo bojleru.
	Přechodný režim se zásobníkem: Kotel pracuje jen během nastavených časů zásobníku (řízení zásobníku). Topení a užitková voda jsou aktivní.
Letní režim	Všechny topné okruhy jsou vypnuty. (Letní režim se používá pouze u systémů

S WHG s.r.o.

40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic +420 739 444 333 info@froling.cz

www.froling.cz

s odděleným boilerem, systémy s integrovaným průtokovým ohřevem užitkové vody v akumulační nádrži musí mít celoročně nastaven přechodový provoz.
--

Letní režim

- ρ Na ovládání podržet 5 vteřin stisknuté tlačítko
 - ∑ Kotel řídí dle nastaveného časového programu pouze užitkovou vodu.
 - ∑ Ve stavovém řádku grafického displeje je zobrazen symbol vodovodního kohoutku!

Pro další provozní režimy stiskněte příslušné funkční tlačítko:

Strana 7, Funkční tlačítka

3.3 Nastavení parametrů

Změna hodnot probíhá u všech parametrů dle následujícího schématu:



Při prvním uvedení do provozu je nutné zkontrolovat následující parametey a případně je přizpůsobit:

- Topná křivka: Radiátor nebo podlahové vytápění
- + Zbývající parametry jsou z výroby naprogramovány tak, že je ve většině případů možný optimální provoz bez dalšího parametrizování.

Následující parametry mohou/musí být nastaveny dle požadavků uživatele:

- Požadovaná teplota kotle
- Doby plnění bojleru

S WHG s.r.o. 40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic

Hořák Vyp.		08:02
LETNÍ REŽ	ŹIM	
bvl spuštěr	n!	
	т	

- Doby plnění zásobníku
- Solární řízení
- Topné doby a doby poklesu jednotlivých topných okruhů
- Spuštění automatického plnění nádoby na pelety

3.4 Nastavení času

V jednotlivých menu topných komponentů lze vyvolat menu "Časy". Struktura menu "Časy" a postup při změnách časů jsou vždy stejné!

Příklad – nastavení časů pro topný okruh 01:



... v menu "Změna programu":



S WHG s.r.o.

40. Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí **Czech Republic**

Po stisknutí tlačítka Enter lze změnit Den resp. Časový úsek, pro který budou nastaveny topné

- PO, ÚT, .., NE

- PO PÁ
- SO NE

- VŠECHNY DNY STEJNĚ

Po opětovném stisknutí tlačítka Enter se zobrazí časové okno pro požadovaný den/časový úsek.

Zde lze zadat až 4 různé topné časy po sobě.

Při stisku tlačítka Enter přeskočí kurzor na další pozici, i když nebyl zadán žádný čas. Pokud se kurzor nachází na poslední pozici, stiskem tlačítka Enter se časové okno uloží a přepne se na předchozí menu.



+420 739 444 333 <u>info@froling.cz</u> www.froling.cz

4.1 Menu - Topení

4.1.1 Ukazatelé stavu topného okruhu

<u>Topení 11:01</u> ∰*∭ Topení	Topení11:03 Topný okruh 01	Topení11:02	
Q	O	O	
	Topný okruh 01		

18

Ukazatel		Popis
Aktuální přívodní teplota	46℃	Ukazatel aktuální přívodní teploty
Požadovaná přívodní teplota	52℃	Vypočítaná hodnota přívodní teploty
Teplota v místnosti	21℃	Teplota na dálkovém regulátoru aktuálního topného okruhu (volitelná možnost)
Spínač - Párty	Auto	Ukazuje aktuální nastavení spínače na dálkovém regulátoru (volitel- ná možnost) 1 = Párty režim (*), Režim poklesu je ignorován 0 = Režim poklesu (ℂ); Topný režim je ignorován Auto = Automatický režim (⊕); Topný režim/režim poklesu dle top- ných časů
Vnější teplota	2°C	Ukazatel aktuální vnější teploty

4.1.2 Nastavení teploty topného okruhu

Hodnota nastavení	Popis
Požadovaná teplota místnosti během	Pro nastavení požadovaných teplot místnosti pro topný režim a re-
topného režimu 22℃	žim poklesu.
Požadovaná teplota místnosti během režimu poklesu 16℃	(Parametr pouze u volitelného dálkového regulátoru!)
Požadovaná přívodní teplota při	Pomocí těchto dvou pracovních kroků se topná křivka přizpůsobí
vnější teplotě +10℃ 40℃	libovolnému systému.

Výstupní teplota

S WHG s.r.o.

40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic

Hodnota nastavení	Popis
Požadovaná přívodní teplota při vnější teplotě -10°C 60°C	90 Beispiel für Fußbodenheizung 70 60 1 Beispiel für Radiatoren 50 40 30 20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 Außentemperatur
Zesílení teploty v místnosti reguláto- rem Kp-Rm 6.0	Ovlivňující faktor teploty místnosti na přívodní teplotu topného okru- hu. Při odchylce teploty místnosti ± 1℃ se požadovaná ho dnota přívodní teploty o tuto hodnotu opraví. (Parametr pouze u volitelného dálkového regulátoru)
Pokles přívodní teploty v režimu po- klesu 15℃	Přívodní teplota se ve fázi poklesu o tuto hodnotu sníží.
Vnější teplota, od které se vypne čer- padlo topného okruhu v topném re- žimu 18℃	Pokud vnější teplota překročí během topného režimu tuto hraniční hodnotu, čerpadlo topného okruhu a směšovač se deaktivují.
Vnější teplota, od které se čerpadlo topného okruhu v režimu poklesu zapne 7℃	Pokud vnější teplota fáze poklesu klesne pod tuto hodnotu, čerpadlo topného okruhu a směšovač se aktivují.
Maximální přívodní teplota 75°C	Maximální teplota pro omezení přívodní teploty.
Ochranná teplota proti zamrznutí 10℃	Pokud je teplota místnosti nebo přívodní teplota nižší než nastavená hodnota, čerpadlo topného okruhu se zapne.

4.1.3 Doby topení topného okruhu

J Viz Nastavení časy strana 13

4.2 Menu - Voda

4.2.1 Ukazatelé stavu bojleru

S WHG s.r.o.

40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic +420 739 444 333 info@froling.cz www.froling.cz

Ukazatel		Popis
Teplota bojleru nahoře	60℃	Aktuální teplota v horní oblasti bojleru. Bojler je během dob plnění ohříván tak dlouho, dokud není dosaženo nastaveného parametru "Požadovaná teplota bojleru".
Teplota bojleru dole	55°C	Aktuální teplota v dolní oblasti bojleru (Parametr je dostupný pouze u solárního registru)
Řízení čerpadla bojleru	0%	Udává počet otáček čerpadla bojleru v procentech maximálního po- čtu otáček.

4.2.2 Nastavení teplot bojleru

Hodnota nastavení	Popis
Požadovaná teplota bojleru 60°C	Při dosažení nastavené teploty v bojleru se plnící čerpadlo bojleru vypne.
Doplnění při teplotě bojleru pod 45℃	Pokud se teplota bojleru dostane pod tuto hodnotu, spustí se dopl- nění bojleru.
Plnění, pokud je rozdíl teplot mezi zásobníkem a bojlerem 6℃	Pokud je horní teplota zásobníku vyšší o tuto hodnotu než teplota bojleru, spustí se plnící čerpadlo bojleru.
Plnění, pokud je rodíl teplot mezi kotlem a bojlerem 6℃	Spouštěcí hodnota plnění bojleru. Teplota kotle musí být o tuto hod- notu vyšší než teplota bojleru, aby se spustilo plnění bojleru.
Požadovaný rozdíl mezi kotlem a bojlerem 10℃	Požadovaná hodnota pro řízení plnícího čerpadla bojleru.

4.2.3 Doby ohřevu bojleru

∫ Viz Nastavení časy strana 13

4.3 Menu - Solar

4.3.1 Ukazatelé stavu solárního systému

Ukazatel		Popis
Teplota kolektoru	308	Aktuální teplota na kolektoru.
Solární čidlo zásobníku dole	38°C	Aktuální teplota na solárním čidle ve spodní části zásobníku
Řízení čerpadla kolektoru	78%	Udává počet otáček čerpadla kolektoru v procentech maximálního počtu otáček.

4.3.2 Nastavení teplot solárního systému

Hodnota nastavení	Popis
Požadovaná teplota bojleru při solár- ním ohřevu 75℃	Až do této teploty bude bojler ohříván pomocí solárního systému.
Spouštěcí rozdíl kolektoru 10°C	Čerpadlo kolektoru se zapne, pokud je teplota kolektoru vyšší o tento parametr než teplota zásobníku nebo teplota bojleru.
Vypínací rozdíl kolektoru 5°C	Čerpadlo kolektoru se vypne, pokud je teplota kolektoru vyšší o tuto hodnotu parametru než teplota zásobníku nebo teplota bojleru.
Maximální teplota zásobníku dole při solárním ohřevu. 85℃	Maximální teplota zásobníku dole, při které se vypne čerpadlo kolek- toru (pouze u vyrovnávacího zásobníku).

4.4 Menu - Zásobník

4.4.1 Ukazatelé stavu vyrovnávacího zásobníku

S WHG s.r.o.

40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic +420 739 444 333 <u>info@froling.cz</u> www.froling.cz

Teplota zásobníku uprostřed	53°C	Aktuální teplota u čidla zásobníku uprostřed (podle konfigurace).
Teplota zásobníku dole	50℃	Aktuální teplota u čidla zásobníku dole.
Řízení čerpadla	0%	Udává počet otáček čerpadla zásobníku v procentech maximálního počtu otáček.

4.4.2 Nastavení teplot pro vyrovnávací zásobník

Hodnota nastavení	Popis
Spuštění topného okruhu od násle- dující teploty zásobníku 30℃	Minimální hodnota teploty v horní části zásobníku pro spuštění top- ného okruhu při kombinaci s vyrovnávacím zásobníkem.
Rozdíl teplot mezi kotlem a mezní vrstvou 20℃	Pokud byla zvolena možnost "Čidlo teploty zásobníku uprostřed k dispozici", řízení se pokusí udržet teplotu čidla "Zásobník uprostřed" na hodnotě požadované teploty kotle bez zde nastaveného rozdílu teplot prostřednictvím řízení počtu otáček čerpadla zásobníku.
Minimální spouštěcí teplota zasobní- ku nahoře 65℃	Pokud teplota horního zásobníku klesne pod tuto hodnotu, kotel se spustí. Předpoklad: kotel se spouští pomocí vyrovnávacích časů.
Doplnění zásobníku, pokud je rozdíl teplot mezi kotlem a zásobníkem dole 10℃	Od tohoto teplotního rozdílu mezi kotlem a zásobníkem dole se pl- nění zásobníku zastaví.

4.5 Menu - Kotel

4.5.1 Ukazatelé stavu kotle

Ukazatel		Popis
Teplota kotle	70℃	Zobrazení aktuálních hodnot k odpovídajícímu parametru
Teplota spalin	176℃	:
Požadovaná teplota spalin	178℃	:
Regulovaná veličina kotle	95%	
Řízení umělého tahu	75%	
Počet otáček umělého tahu	2350U	

S WHG s.r.o.

40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic

Rychlost vzduchu v otvoru	nasá-
vání	0.00 m
Teplota zápalného potrubí	3 0
Vypočtená požadovaná hod	lnota
kotle	70℃
Čidlo 1	85℃

4.5.2 Nastavení teplot kotle

Hodnota nastavení	Popis
Požadovaná teplota kotle 70℃	Teplota kotle bude nastavena na tuto hodnotu. (Rozsah: 40 - 70 ℃) Doporučení: Zařízení bez zásobníku 50℃, za řízení se zásobníkem 70℃
Odstavení, pokud je aktuální teplo- ta kotle vyšší než požadovaná tep- lota kotle + 15℃	Při překročení požadované hodnoty teploty kotle o tuto hodnotu para- metru se kotel přepne do stavu udržování ohně. Pokud teplota klesne pod požadovanou teplotu kotle, kotel se znovu spustí.
Vždy vypnout při překročení nej- vyšší nastavitelné požadované teplotě kotle + 3℃	Při překročení maximální požadované teploty kotle o tento parametr se kotel přepne do stavu udržování ohně. Pro ochlazení kotle se současně spustí ještě čerpadla topného okruhu a plnění zásobníku. Při poklesu pod požadovanou teplotu kotle se kotel znovu spustí.
Teplota kotle, od které musí praco- vat všechna čerpadla 35℃	Od této teploty kotle se spustí čerpadla. (Hystereze 2℃)
Teplota v STB plášti, od které se spustí všechna čerpadla 80℃	Při překročení této hodnoty na bezpečnostním omezovačí teploty se všechna čerpadla aktivují pro snížení teploty.
Zvýšení topného okruhu při klouzavém provozu 2℃	Pokud je aktivován klouzavý provoz, zvýší se požadovaná teplota kotle v režimu topení vzhledem k požadované přívodní teplotě o tuto hodno- tu.

4.6 Menu - Kotel 2

4.6.1 Ukazatelé stavu druhého kotle

Ukazatel		Popis
Teplota kotle	℃ 08	Ukazatel aktuální teploty kotle druhého kotle
Stav relé hořáku	0	Ukazuje aktuální status relé hořáku

4.6.2 Nastavení teplot druhého hořáku

Hodnota nastavení	Popis
Zpoždění zapnutí následujícího kotle 60m	Zpoždění zapnutí relé hořáku při vypadnutí kotle (kotel je ve stavu VYP, CHYBA, nebo OHEŇ-VYP a teplota kotle je o 5°C pod požado- vanou hodnotou). Při dobíjecím provozu se relé hořáku zapíná teprve až když je zásobník ochlazen. (Teplota zásobníku nahoře je menší než největší potřebná teplota)
Spuštění následujícícho kotle, po- kud je horní teplota zásobníku pod 60℃	Teplota zásobníku nahoře, pod kterou musí klesnout hodnota pro spuštění druhého kotle.
Minimální doba běhu následujícího kotle 10m	Minimální doba běhu druhého kotle
Minimální teplota následujícího kotle 55℃	Minimální teplota druhého kotle pro spuštění plnícího čerpadla kotle.
Rozdíl teplot mezi následujícím kotlem a zásobníkem 10℃	Minimální teplotní rozdíl mezi druhým kotlem a zásobníkem, který spustí výstup plnícího čerpadla kotle.
Zpoždění přepnutí olejového přepí- nacího ventilu 600s	Přepnutí přepínacího ventilu se zpozdí o nastavený čas.
Manuální start následujícího kotle (pouze při vypnutém umělém tahu) VYP	Pozor! Kontroluje se zablokování hořáku.

4.7 Menu - Pelety

4.7.1 Palivo – doby plnění

Hodnota nastavení		Popis
Start 1. plnění pelet	9:00	1. Čas spuštění plnění. Provede se pouze pokud je stav naplnění ná- doby pod 85%.

S WHG s.r.o.

40.Pluku 1355, 757 00 Valašské Meziříčí Czech Republic +420 739 444 333 info@froling.cz www.froling.cz

Start 2. plnění pelet 15:00	 Čas spuštění pro plnění. Také zde platí, že stav naplnění nádoby musí být pod 85%.

4.8 Menu – Síťové čerpadlo

4.8.1 Ukazatelé stavu síťového čerpadla

Ukazatel	Popis
Teplota poklesu sítě 0°C	Zobrazení aktuálních hodnot k jednotlivým parametrům. Pozice čidla a
Počet otáček síťového čerpadla 100%	Cerpadel jsou zavisle na pouzitem systemu: ∫ Viz schémata pro hydraulické systémy pro vícegenerační domy (Varianta 1-5)
Teplota poklesu Přivaděč 1 0°C	
Počet otáček čerpadla přivaděče 1 0%	
Teplota poklesu Přivaděč 2 0°C	
Počet otáček čerpadla přivaděče 2 0%	

4.8.2 Nastavení teplot síťového čerpadla

Hodnota nastavení	Popis
Požadovaná hodnota pro pokles	Nastavení požadovaných teplot sítě. Pozice čidla je závislá na použi-
teploty sítě 50℃	tém systému:
Požadovaná hodnota pro pokles	 Viz schémata pro hydraulické systémy pro vícegenerační domy
teploty u přivaděče 1 50℃	(Varianta 1-5)
Požadovaná hodnota pro pokles teploty u přivaděče 2 50℃	

4.9 Menu – Rozdílový regulátor (Výstup řízení rozdílové teploty)

4.9.1 Ukazatelé stavu rozdílového regulátoru

Ukazatel		Popis
Teplota zdroje tepla	70℃	Aktuální teplota tepelného zdroje (dodavatel tepla, např. zásobník)
Teplota spotřebiče tepla	℃0 0	Aktuální teplota spotřebiče tepla (spotřebič, např. bojler)
Počet otáček čerpadla	45%	Aktuální počet otáček čerpadla

4.9.2 Nastavení teplot rozdílového regulátoru

Hodnota nastavení		Popis
Spínací rozdíl	10℃	Pokud je teplota tepelného zdroje vyšší o nastavený rozdíl než teplota spotřebiče tepla, čerpadlo se aktivuje.
Vypínací rozdíl	5°C	Pokud rozdíl teploty mezi tepelným zdrojem a spotřebičem tepla po- klesne pod tuto hodnotu, čerpadlo se deaktivuje.
Minimální teplota pro zdroj tepla 10℃		Nastavení teplot pro regulační rozsah výstupu rozdílového regulátoru. Standardní nastavení 10°C resp. 100°C jsou zvoleny tak, aby tyto hod- noty v běžném režimu ležely mimo omezení.
Maximální teplota spotřebiče tepla 100℃		

4.10 Menu – Cirkulační čerpadlo

4.10.1 Ukazatelé stavu cirkulačního čerpadla

Ukazatel	Popis
Teplota poklesu v cirkulačním ve- dení 0℃	 Ukazuje aktuální teplotu na čidle poklesu cirkulačního vedení. + Pokud je parametr "Je přítomno čidlo poklesu" nastaveno na "NE", bude nepřetržitě zobrazeno 0°C!
Senzor proudění na vedení užitko- vé vody 0	Ukazuje aktuální status senzoru proudění: 0 žádné proudění ve ventilu 1 ventil zaznamenal proudění
Počet otáček cirkulačního čerpadla 0%	Aktuální počet otáček cirkulačního čerpadla

4.10.2 Nastavení teplot cirkulačního čerpadla

Hodnota nastavení	Popis
Je přítomno čidlo poklesu ANO	 ANO Cirkulační čerpadlo je řízeno dle časového programu a teploty na čidle. Při kombinaci s použitím ventilu proudění se cirkulační čerpadlo aktivuje také při signálu z ventilu proudění. NE Cirkulační čerpadlo je řízeno dle časového programu. Při kombinaci s použitím ventilu proudění se cirkulační čerpadlo aktivuje také při signálu z ventilu proudění se cirkulační čerpadlo aktivuje také při signálu z ventilu proudění se cirkulační čerpadlo aktivuje také při signálu z ventilu proudění se cirkulační čerpadlo aktivuje také při signálu z ventilu proudění.
	+ Senzor proudění připojit jako čidlo poklesu!
Při jaké RL teplotě na cirkulačním	Parametr je relevantní pouze při použití čidla poklesu!
vedení se čerpadlo vypne 50℃	Pokud je dosaženo nastavené teploty na čidle poklesu, cirkulační čer- padlo se vypne.
Doběh cirkulačního čerpadla 300s	Parametr pouze při použití ventilu proudění!
	Pokud již ventil proudění nezaznamenává žádné proudění, dobíhá cirkulační čerpadlo po nastavený čas.

4.10.3 Nastavení času cirkulačního čerpadla

Viz Nastavení časy strana 13

4.11 Menu – Ručně

4.11.1 Ruční provoz

Digitální výstupy	
Palivo manuálně do spalovací ko- mory VYP	Pro manuální přísun paliva do spalovací komory POZOR: Nebezpeční přeplnění!
Pohon odpadního šneku VYP	Příslušný agregát zapnout a vypnout
WOS - pohon VYP	
Zapálení VYP	
Pohon klapek zpětného prohoření VYP	
Manuální plnění nádoby na pelety VYP	Po aktivování parametru probíhá nezávisle na stavu naplnění nádoby plnění palivem tak dlouho, dokud není funkce vypnuta nebo dokud není dosaženo spínacího bodu senzoru naplnění.
	Při dosažení senzoru plnění se dodatečně nastaví hodnota naplnění na 100%.
Pohon roštu VYP	Manuální otevření a uzavření roštu